

**VAW Setting up samples**

<b>Probe :</b>	<b>E-0</b>	<b>E-1</b>	<b>E-10</b>
<b>Best. Nr.</b>	<b>AI-58001</b>	<b>AI-58002</b>	<b>AI-58003</b>
Si	< 0,8	< 5	< 10
Fe	< 0,5	< 3	< 5
Cu	< 0,4	< 4	< 4
Mn	< 0,2	< 0,5	< 1
Mg	< 0,6	< 3	< 3
Cr	< 0,3	< 0,5	< 1
Ni	< 0,1	< 0,5	< 1
Zn	< 0,5	< 2	< 3
Ti	< 0,5	< 1	< 1
Ag	< 0,1	< 0,1	< 0,5
B	< 0,4	< 2	< 2
Ba	< 0,1	< 1	< 3
Be	< 0,1	< 0,1	< 0,2
Bi	< 0,2	< 0,5	< 3
Ca	< 0,4	< 1	< 1
Cd	< 0,2	< 0,2	< 1
Co	< 0,1	< 0,1	< 1
Ga	< 0,1	< 0,2	< 1
In	< 0,1	< 0,1	< 2
Li	< 0,1	< 0,1	< 0,2
Na	< 0,2	< 1	< 1
Pb	< 0,1	< 0,5	< 2
Sb	< 0,2	< 1	< 3
Sn	< 0,2	< 0,2	< 3
Sr	< 0,2	< 0,5	< 0,5
V	< 0,3	< 0,3	< 2
Zr	< 0,3	< 0,5	< 1

Masseanteile in µg/g